

DÉMONTAGE DE LA BORNE À SELFIES

ATTENTION, IL NE FAUT PAS DÉMONTER LES PIEDS DE LA BORNE TANT QUE L'IMPRIMANTE ET L'APPAREIL PHOTO N'ONT PAS ÉTÉ ENLEVÉS.

Pour démonter la borne, prendre la clé dans la pochette avant de la caisse et ouvrir la porte arrière de la borne.

Pour l'appareil photo : déconnecter le câble à gauche de l'appareil puis débrancher l'appareil photo de la prise secteur.

Récupérer l'appareil et le ranger dans la partie droite de la caisse.

Pour l'imprimante : la tirer légèrement vers vous pour déconnecter les 2 câbles qui sont au fond à droite (les laisser dans la borne).

Récupérer l'imprimante et la ranger dans la partie gauche de la caisse.

Vous pouvez laisser l'ordinateur à l'intérieur de la borne & la tablette tactile à son emplacement, elle sera protégée par la housse.



Refermer la porte de la borne et remettre la clé dans la pochette avant de la caisse.

Vous pouvez maintenant démonter les pieds en desserrant les 3 vis. Mettre les vis dans la pochette avant de la caisse avec la clé.

Les pieds sont à ranger dans le sac prévu à cet effet. Et vous pouvez couvrir la borne à selfies avec la housse.

ATTENTION A NE JAMAIS TENIR LA BORNE A SELFIES PAR L'ENDROIT OÙ SORTENT LES PHOTOS, IL FAUT UNIQUEMENT LA TENIR PAR DESSOUS.

