

# DÉMONTAGE DE LA BORNE À SELFIES

- DÉBRANCHER LA PRISE SECTEUR
- DÉVISSER LES 2 VIS NOIRES



- LA PARTIE HAUTE SE DÉTACHE DE LA PARTIE BASSE (LES CÂBLES RESTENT FIXER DANS LA PARTIE HAUTE)



- METTRE LES HOUSSES SUR CHAQUE PARTIE POUR LES PROTÉGER. LA PARTIE BASSE SE PORTE PAR LES POIGNÉES.